ONKYO

リモートインタラクティブドック **DS-A1**(B)

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所にオンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

主な仕様

裏表紙

困ったときは

裏表紙

操作と可能な動作

V

接続と操作

0.



各部の名称	本体と付属品	拼换	安全にお使いいただくために
Ol	4	ω	N

安全にお使いいただくために

なっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 ためにいろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のように いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使い

容を示しています。 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 この表示を無視して、 誤った取り扱いをすると、

が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描か ○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中 れています。

図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグ をコンセントから抜いてください)が描かれています。 ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです

超级 したままの使用はしない。

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態 出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。 のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本 羲のACアダプターをコンセントから抜いてへださい。煙が

|ACアダプターは指定した以外の電圧で使用しない —

●表示された電源電圧以外の電圧や船舶などの直流 (DC) 源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因とな ります。

絶対に裏ぶたは外さない、 改造しない

本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因とな 本機の裏ぶたは絶対に外さないでください。感電の原因となり ます。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。 ります。

||水のかかるところに置かない -

■風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となり

本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意 ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります

一年に水や異物が入ったら

万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、 ダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡へださい of < l⊂AC >

接続について

本機を句のオーディオ機器やテフバなどに接続する場合は、 なることがあります。 したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因と 指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用 イッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、各機器の電源ス

『点検にしいて

・シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけない。 でください。塗装がはげたり変形することがあります。

●表面の汚れは中性洗剤を薄めた液に布を浸し、固く絞って拭 をお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読み きとった後、乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなど

根根

- ■オンキヨー製オーディオシステムに付属のリモコンで簡単に操作できます □ iPod Nano、iPod Photo、iPod Mini、第5世
- iPod Nano、iPod Photo、iPod Mini、第 代、第4世代、第3世代のiPodに対応 音楽を楽しみながらiPodに充電できます
- *画像出力は、iPod Photoのスライドショーや第5世代iPodのビデオ再生にのみ対応しています。 デオ再生にのみ対応しています。 ※DS-A1に関する最新情報は、弊社ホームページをご覧ください。

http://www.jp.onkyo.com.

接続できるiPod

- •iPod Nano(ソフトウェア1.0以上)
- •iPod Photo (ソフトウェア1.0以上)
- ●iPod Mini(ソフトウェア1.2以上) ●第5世代 iPod(ソフトウェア1.0以上)
- ●第4世代 iPod(ソフトウェア3.0.2以上)(Dockコネクタを装備したClick Wheelモデル)
- ●第3世代 iPod(ソフトウェア2.2以上)(Dockコネクタを装備したTouch Wheelモデル)
- ※ ご使用になる前に、必ずご使用のiPodを最新のパージョンにアップデートしてください。最新パージョンにするためのソフトウェアアップデーターは、Apple社のホームページにて入手してください。

<お 色 ご す>

- 取扱説明書に記載の操作は、2006年6月現在のiPodを基準にしています。今後のiPodのファームウェアのバージョンアップ等により、操作できる機能の範囲が変更になる場合もあります。
- ●本機に付属のACアダプターは、DS-A1専用です。他の機器に接続して使うことはおやめください。また、DS-A1をご使用の際、他機のACアダプターをご使用になるとDS-A1の故障の原因となりますので必ず付属のACアダプター(U15-2120100-WP)をお使いください。

iPodは、米国及びその他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

本体と付属品

で使用になる前に、下記のものがそろっていることをお確かめください。

DS-A1(本体)

ACアダプター

オーディオ用ピンコード(1本)

Sビデオコード (1本)













R ケーブル(1本)



アダプター(画) (画) (画) (画)

- iPod mini用(a)
- iPod(30GB/40GB)、iPod Photo(60GB)、iPod with video(60GB)用⑥
- \bullet iPod(10GB/15GB/20GB)、iPod Photo(30GB)、iPod with video(30GB)用ⓒ
- iPod Nano用(d)












取扱説明書(本書1)

*Apple iPodは含まれません。


伯部の名称

通過



お買い上げ時はHDDです。 このままでご使用いただけます。 RIMODE的核スイッチ

雷雷



iPodをDS-A1のドックコネクタに接続する

よってはDS-A1との間にすき間ができますの で、付属のアダプターを使用してください。 iPodのドックコネクタポートをDS-A1のドッ クコネクタにしっかりはめ込みます。iPodに

• iPodを抜き差しするときは、ねじったり 因となりますので、 したりすると、コネクタ部を破損する原 してコネクタ部を続しけないようにして ください。また、使用中にiPodを前に倒 ご注意ください。

•FMトランスニッターやマイクロフォン 合があります。 など句のアクセサリーとは併用しないで ください。動作不良などの原因となる場


/ 加 頼

お使いのiPodに合うアダプターをご使用ください。 アダプターの使いかた

接続と操作

使用できる操作はiPodの世代によって異なります。

右項の説明をよくお読みになり、下の図のように接続してください。



CR-T1との接続

- 2. CR-T1の入力表示名称が「HDD」になっていることを確かめる
- 入力選択で「HDD」が表示されず、TAPEやCD-R、MD などになっている場合は、CR-T1の取扱説明書をご覧にな り、入力の表示名称を「HDD」に設定してください。
- 3.DS-41の**兄**!編子とCR-T1の**兄!**編子を嵌続する
- 4. iPod Photoや第5世代のiPodをご使用の場合は、DS-A1のS VIDEO OUT端子をテレビのS映像入力端子に接続する5. DS-A1 底面のRI MODE切換スイッチを nimone select
- 7.iPodをDS-A1に乗せる

 •このとき、パワーインジケーターが一度点灯したあと消えます。iPodへの充電が行われます。また、iPodからの音声や映像がDS-A1の出力端子から出力できる状態になります。
- 8.CR-T1のリモコンで操作する

DS-A1の動作中は、パワーインジケーターが点灯します。

ご注意 ACアダプターが電源コンセントに接続されていない場合 「は、iPodの▼ボタンを押してもシステム機器から音声と映像 は出力されません。また、リモコン操作も受け付けません。

操作と可能な動作

システム操作

基本動作

へ前へなどの基本的な操作を行うことができます。 CR-T1に付属のリモコンを使って、iPodの再生/一時停止/次

システム動作ができます。 また、iPodの世代やオンキヨー製品によって、下記のような

システムオン動作

ン動作するものもあります。 ン中にリモコンのPOWER ONボタンを押すとシステムオ オンになります。レシーバーや単品アンプの場合、電源オ * 第3世代iPodではDS-A1のみがオンになります。 CR-T1の電源をオンにするとDS-A1およびiPodの電源が

システムオフ動作

CR-T1の電源オフに連動してDS-A1およびiPodの電源を スタンバイ状態にします。

タイマーオフ動作

になったとき、連動してDS-A1およびiPodをスタンバイ状 CR-T1のスリープタイマーが働いてシステムの電源がオフ

●ダイフクトリフイ、ダイトーリフイ動作

CR-I1のタイマーブレイにより、DS-A1およびiPodの電源が自動的に入り、iPodの再生が始まります。 *第3世代iPodでは対応していません。

・ キートパワー キン 統

続した入力に切り換わったあと、iPodの再生が始まりま CR-T1がスタンバイ状態のときにリモコンの再生ボタン (▶)を押すと、CR-T1の電源が自動的に入り、DS-A1を接

* 第3世代iPodでは再生ボタン(▼) とポーズボタン(■) でご の動作になります。

セフクターチェンシ動作

をします。 DS-A1を接続した入力に自動的に切り換わり、iPodの再生 CR-T1が他の入力のときリモコンでiPodを再生すると、

* 第3世代iPodでは再生ボタン(▼) とポーズボタン(■) でご の動作になります。

• 木の街のコモロソ操作

詳緒は8、9ページをご覧ください。 ことができます。 CR-T1に付属のリモコンで基本動作以外のiPod操作をする

使用上のご注意

ンを接続してお楽しみいただくときは、音量が大きくなり すぎていないかiPod本体で確認してからに使用へださ 音量はCR-T1側で調整してください。iPod本体にイヤホ

操作と可能な動作

リモコンのボタンと操作にしいて

次のリモコンボタンをご使用いただくことができます。 ●電源スタンバイ/オンと再生以外は、DS-A1が電源オンのときに操作できます。

iPodの機能	リモコンボタンの名称	動作
電源スタンバイ/オン	STANDBY/ON	DS-A1がスタンバイ状態のときは、DS-A1の電源をオンにし、iPodも電源オンにします。(第3世代iPodではDS-A1の電源オンのみ)
再生	HDD/CDR▶	DS-A1の電源をオンにし、iPodの再生を開始します。 (第3世代iPodでは、PLAY/PAUSE操作となります。)
一時停止	HDD/CDR 』 または HDD/CDR	iPodの再生を一時停止します。(第3世代iPodでは、 PLAY/PAUSE操作となります。)
次へ	¥	iPodの再生曲を次の曲へスキップアップします。
夢く	T	iPodの再生曲を前の曲へスキップダウンします。
早送り	*	iPodの再生を早送りします。
巻き戻し(早戻し)	*	iPodの再生を巻き戻し(早戻し)します。

^{*}第3世代iPodの場合、最新ソフトウェアでも一部動かない機能があります。

*第5世代iPodのビデオ再生は、iPod本体で操作してください。

^{*}iPod Photoの画像送り/戻しは、iPod Photo本体で操作してください。

こんなこともできます! 以下は、iPod Photo、iPod Mini、第5世代iPod、第4世代iPodでご利用いただける機能です。

N 19	ダーの、Foormilli、光ン可/NFoo、光4可/NFoormilli、光ン可/NFoormilli	20 个一个5/出々 ジー/へこめ 1数形で とる。
iPodの機能	リモコンボタンの名称	動作
シャッフル	SHUFFLE/YES/MODE	iPodのシャッフルモード(曲→アルバム→オフ)を切り換えます。
リピート	REPEAT	iPodのリピートモード(1曲→全曲→オフ)を切り換えます。
プレイリストアップ iPodにプレイリストがある場合 に働きます。	HDD-PLAYLIST▲	iPodのプレイリストをスキップアップします。
プレイリストダウン iPodにプレイリストがある場合 に働きます。	HDD-PLAYLIST▼	iPodのブレイリストをスキップダウンします。
アルバムアップ iPodの曲リストに複数のアルバ ムがある場合に働きます。	HDD-ALBUM▲	iPodの再生曲を次のアルバムにスキップアップします。
アルバムダウン iPodの曲リストに複数のアルバ ムがある場合に働きます。	HDD-ALBUM ▼	iPodの再生曲を前のアルバムにスキップダウンします。
バックライト	DISPLAY	iPodのバックライトを30秒間点灯させます。
決定、選択	ENTER	iPodで選択した内容を決定します。

^{*}機種によっては、リモコンにボタンがあっても使用できない場合があります。

iPodとの連動動作

iPod再生検出機能

iPod本体が再生を始めると、次の連動動作を行います。

● CR-T1がスタンバイ状態のとき、電源が自動的に入り、入 力も自動的に切り換わります。

● CR-T1が他の入力を選んでいるとき、DS-A1を接続した 入力に自動的に切り挟わります。

iPodのアラーム機能に連動

● iPodのアラーム機能で再生が開始すると、CR-T1も電源 ります。 が自動的に入り、入力もDS-A1を接続した入力に切り換わ

- iPod本体で再生する場合やiPodのアラーム機能により再生を開 生を始める、CR-T1本体のタイマープレイ機能を利用すること 始した場合、スピーカーから音が出るまで最大で5秒程度、出だしが欠けます。これが気になる場合は、CR-T1のリモコンで再 などをお勧めします。
- ●CR-T11に接続している他の機器をご使用の場合は、iPodの再生 が切り換わったときなどにCR-T1の入力が切り換わります。 を停止しておいてください。iPod再生検出機能により、再生曲
- 他のiPod関連商品と接続してご使用の場合は、iPod再生検出機 能が働かない場合があります。

フシーバーやアソプ、AV セソター等との接続

用することもできます。 DS-A1は、CR-T1以外のオンキヨー製品と組み合わせて使

RIドックとの接続方法を記載していない製品の場合は、下記 それにしたがって接続および操作を行ってください。 RIドックとの接続方法を取扱説明書に記載している製品は、

をご覧ください。 1.DS-A1の音声出力端子(AUDIO OUT L/R)とレシーバー (アソプ)のHDD、DOCK、TAPE、MD、CD-Rなどの入

力端子(J/K)を嵌続する

2.DS-A1の**R**| 端子とフシーバー(アンプ)の**R**| 端子を嵌続 ●HDDとDOCKは同義として使用してください。

●VIDEO端子をHDD(DOCK)用に使用できる機種もあります。

3.iPod Photoや第5世代iPodをご利用の場合は、DS-A1の

S VIDEO OUT端子をテレビのS映像入力端子に接続する ●S联像入力端子のあるAVレシーバー(アンプ)でTAPE端子に联像 プ)に接続することができます。 を割り当てられる場合は、テレビのかわりにAVレシーバー(アン

割り当て方法(VIDEO ASSIGN)は、各AVレシーバー(アンプ)に 付属の取扱説明書をご覧ください。

4. フツーバー(アンプ)によって、端子の入力名称を切り模え MDまたはCD-Rに切り換える て使用するときは、入力名をHDD(DOCK)、TAPE、

● 入力名の切り換え方法は各レシーバー(アンプ)の取扱説明書をご覧


操作と可能な動作

- 5. DS-A1 底面のMODE切換スイッチを手順1、4に合わせて 表示名称がDOCKの場合はHDDにしてください。 HDD、TAPE、MD、CD-Rのいずれかにする。 ・TAPE/MD端子に接続して表示名称を[MD]にした
- DOCK/CDR端子に接続して表示名称を「DOCK」に 場合は、MODE切換スイッチも「MD」にします。 した場合は、MODE切換スイッチをIHDDJにしま
- **6.** DS-A1のDC INICACアダプターを接続し、 プラグを家庭用電源コンセントに接続する アダプターの
- 7. iPodをDS-A1に乗せる
- ●iPodへの充電が行われます。また、iPodからの音声や映像がDS このとき、パワーインジケーターが一度点灯したあと消えます。 A1の出力端子から出力できる状態になります。
- 8. フツーバー(アソプ)に付属しているリモコソのモードボタ をする ンを手順4と同じモードにしたあと、再生や停止等の操作
- リモコンによってモードボタンがない場合は、該当する枠内のボタン 等で操作します。
- DS-A1の動作中は、パワーイソジケーターが点灯します。

クイックチェック

コンモードを合わせましょう。 フシーバー(アンプ)の入力と**RI**MODE均模スイッチ、Jモ ①リモコンモードをTAPE(RECEIVER)のままで操作する場合

- ②リモコンモードをMDにして操作する場合
- ③リモコンモードをCDRにして操作する場合
- ④リモコンモードをHDD(DOCK)にして操作する場合



リモコンモード

(RECEIVER) モードで使用 TAPE

サードでいる。

モーサードのアンドル

モーサリアル HDD/DOCK

困ったときは

音が出ない

- ●iPodが再生していることをご確認ください。●DS-A1のドックコネクタ部にiPod本体が正しく接続されている か確かめてください。
- ●DS-A1を接続しているフツーバーやアソプの電源がオソになっ ているか、iPodを接続した端子の入力が選択されているか、音
- 量が小さくなっていないか、確かめてください。 ◆ コードやケーブルのブラグは奥まで差し込んでください。 ◆ ACアダプターがDS-A1本体やコンセントから抜けていないか

CR-T1のリモコンで操作ができない

確認してください。

- ■DS-A1底面の**RI**MODE切換スイッチが「HDD」に設定されて ●DS-A1のドックコネクタ部にiPod本体が正しく接続されている か確かめてください。
- いるか確認してください。 ●iPodを操作するときはリモコンをCRT1に向けて操作してください。
- スーケーブルだけでなく、オーディが用バンコードも嵌続してください。

FM/AMを聞いているときノイズが気になる

●FM/AMアンテナをACアダプターのコードやDS-A1、iPod本 体から離してみてください。また、ACアダプターのコードを他のコードやケーブル類と一緒に結束しないでください。

主な仕様

消費電力:0.4W(iPod非積載時) **電源:**DC IN12V(専用ACアダプター

質量:220g

編子:S映像出力1、アナログ音声出力1、 RI端子1 **外形寸法(幅×高さ×奥行):**112×56×112mm

※本製品の故障、誤動作、不具合により生じた損害などの純粋経済損失に ※仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。 ついては、その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理メモ

十七十二一株式会社 〒572-8540 大阪府漫屋川市日新町2番1号

お問い合わせ先 ●首都圏サービスセンター 03 (5819) 2670 大阪サーブスセンター 0/2(831)8080

SN 29344290A

(C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved

Printed in Japan

G0607-2